

Описание на услугата Geo

Обща информация

Geo е разширение на следенето на автопарка (основна функция, която клиентът получава чрез Essentials), с цел да се предостави на клиента подробен преглед на актуалните позиции на неговите превозни средства. Тук се добавят други функции като Point of Interest, геозони и планиране на маршрутите, както и увеличаване на времето за съхранение на данните.

Преглед на ефективността:

След като превозните средства от автопарка са създадени в раздела за администрация на RIO на платформата на RIO и услугата Geo бъде закупена за тези превозни средства чрез пазара, могат да се използват следните услуги на Geo в рамките на следенето на автопарка:

Функционалност/данни	MAN камион	MAN автобус	MAN Van	Превозно средство, което не е MAN (RIO Box във FMS модус)
Текущо местоположение на превозното средство 1 път на всеки 15 минути със следните данни: <ul style="list-style-type: none"> - Позиция - Водач - Пробег - Скорост - Ниво на напълване на резервоара 	X	X	X	X
При свързване: Прехвърляне на данни към външни системи	X	X	X	X
Преглед на данните <ul style="list-style-type: none"> - Избор между картов и списъчен изглед 	X	X	X	X
Планиране на маршрути <ul style="list-style-type: none"> - Въвеждане на старт/цел през търсене на адрес или кликване с десния бутон върху картата/превозното средство - Въвеждане на междинни цели 	X	X	X	X

<ul style="list-style-type: none"> - Поддържане на стандартни размери товарни автомобили и специфични за клиента мерки - С или без вземане под внимание на актуалните/запамените в историята смущения на движението - Изчисляване на разходите за пътни такси - До три алтернативи за маршрут 				
<p>Хронология на пътуването</p> <ul style="list-style-type: none"> - Показване на важни събития: първа/последна позиция, запалване вкл./изкл., геозона влизане/излизане, смяна на водача, преминаване на граници, допълнително задвижване (РТО) вкл./изкл., потегляне, спиране - Показване на позиции (стандартна позиция на всеки 15 минути, спомагателна позиция на всеки 30 секунди) - Събития в табличен или картов изглед - Експортна функция (CSV, Excel) - Прехвърляне на 29 доп. позиции на превозни средства на всеки 15 минути - Увеличаване на времето за съхранение и достъпа до данните на услугата Essentials (срн. описанието на услугите Essentials) за период от максимум 25 месеца 	X	X	X	X
<p>Point of Interest (POI) и геозона</p> <ul style="list-style-type: none"> - Генериране и показване на специфична за клиента POI - Генериране и показване на кръгови или полигонални геозони - Импортна функция за POI и кръгови геозони през CSV - Филтър за превозни средства, които трябва да се показват в информационния прозорец за геозоните върху картата - Сервиси на MAN и сервизни партньори като POI върху картата 	X	X	X	X



LOGISTIK IM FLUSS.

Разлики в обхвата на данни и функции в сравнение с RIO-Vox за клиенти с вграден в превозното средство TBM2 (Telematik Bord Modul 2):

- Предоставяне на информация за актуалната позиция на превозното средство 1 път на всяка минута без 2-те допълнителни позиции в хронологията на пътуванията.
- Увеличаване на времето за съхранение и достъпа до данните на услугата MAN Bridge (сравнете описанието на услугата MAN Bridge) за период от максимум 25 месеца.
- Всички данни и услуги, които не са изброени тук, съответстват на обхвата на услугите за превозни средства с RIO-Vox.

Технически изисквания

	MAN камион	MAN автобус	MAN Van	Превозно средство, което не е MAN (RIO Box във FMS модус)
Използване на RIO Box (предоставянето ѝ не е част от общите търговски условия за услугите)	X			
Алтернативно: Използване на TBM2 с активирана услуга MAN Bridge, вграден серийно или допълнително монтиран съгласно MAN TI (Техническа информация) (предоставянето му не е част от общите търговски условия за услугите)	X Предпоставка: TBM2 със софтуерна версия най- малко 3.2	X	X	X

За конфигурацията за предаване на данни на всеки 15 минути превозното средство трябва да е достъпно чрез радиовръзка и да бъде успешно преконфигурирано. Изграждането на радиовръзка е възможно само при включено запалване.

При използване на TBM2: За да влезе в сила услугата, за необходимата конфигурация превозното средство трябва да е достъпно чрез радиовръзка. Изграждането на радиовръзка е възможно само при включено запалване. Ръчното превключване на системата може да отнеме няколко работни дни.

За да можете да използвате Geo, работното място трябва да е оборудвано, както следва:

- Използване на крайно устройство с интернет, например компютър (не се предоставя от RIO) с операционна система Windows 7 или по-нова
- Интернет браузър (препоръчваме за използване най-актуалната версия на следните браузъри: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. При използване на други браузъри не можем да гарантираме пълна функционалност).



LOGISTIK IM FLUSS.

Други

Услугата Гео записва данните на превозното средство от последното активиране на услугата. Ако услугата междуременно е деактивирана, запаметените досега данни се пазят до 25 месеца – нови данни в рамките на услугата Гео не се генерират и запаметяват. Данните се запаметяват отново след подновено активиране на Гео.