



LOGISTIK IM FLUSS.

Produktöversikt

När fordonen från fordonsparken har lagts till i administrationsområdet på RIO-plattformen kan följande funktioner i RIO Essentials användas för de olika fordonskategorierna:

Funktioner/data	Lastbil	Buss	Transportbil
Adressökning	X	Den här tjänsten är inte tillgänglig för den här fordonskategorin	X
Fordonsidentifiering	X		X
Föraridentifiering (förutsättning: digital färdskrivare)	X		X
Aktuell fordonsposition var 15: e minut	X		X
Enkel färdhistorik och data för användningsanalys	X		X
Datahistorik 10 dagar bakåt i tiden för fordonsparksskärmen och användningsanalysen (den aktuella dagen inte inräknad)	X		X
Åtkomst till dashboard	X		X
Förbrukningsintervall	X		X
CO2-utsläpp	X		X
Genomsnittlig förbrukning vid körning	X		X
Genomsnittlig förbrukning vid stillastående	X		X
Totalförbrukning	X		X
Motordrifttid	X		X
Körtid	X		X
Stilleståndstid	X		X
Genomsnittsförbrukning	X		X
Körsträcka	X	X	



LOGISTIK IM FLUSS.

Genomsnittlig totalvikt	X		Inte tillgänglig
Genomsnittlig hastighet	X		X
Pre-avgång kontroll går tillbaka upp till 30 dagar i samband med MAN DriverApp (*Användning för kunder i Europa)	Inte tillgänglig		Inte tillgänglig
Nedladdning av pre-avgång kontroll & spara som PDF-format (*Användning för kunder i Europa)	Inte tillgänglig		Inte tillgänglig

Allmän information

För RIO Essentials behöver man använda baspaketet som användaren får tillgång till så fort hen har genomfört den kostnadsfria registreringen på RIO-plattformen. I det här paketet har vi slagit ihop viktiga grundelement från olika RIO-tjänster för att förenkla starten. Till baspaketet kan man sedan lägga till ytterligare RIO-tjänster och funktioner. Mot en avgift kan man beställa till flera RIO- och MAN-tjänster på marknadsplatsen.

* Pre-avgång kontroll är inte tillgänglig för kunder från Latinamerika.

Tekniska krav

För att kunna använda RIO Essentials måste dina fordon vara utrustade med följande:

	Lastbil	Buss	Transportbil
En RIO box (tillhandahålls inte som en del av tjänstevillkoren)	X	Inte tillgänglig	X

För att kunna använda RIO Essentials måste arbetsplatsen vara utrustad med följande:

- En terminal med internetanslutning, t.ex. en dator (tillhandahålls inte av RIO) med operativsystemet Windows 7 eller nyare