

Popis funkce Essentials

Všeobecné informace

Služba Essentials je základním balíčkem, který je uživateli zpřístupněn zdarma při registraci na platformě RIO. Shrnuje důležité základní prvky různých služeb pro snadný začátek a je základem pro další služby a funkce. Další služby je možné objednat za poplatek přes Marketplace.

Přehled funkcí

Po vložení jednotlivých vozidel vozového parku v prostředí správce na platformě RIO je možné využívat následující funkce Essentials:

Funkčnost	Nákladní automobil MAN	MAN autobus	MAN dodávka		Non-MAN vozidlo (RIO Box v režimu FMS)
			S RIO boxem	S vysílačem OCU3 od model. roku 2021	
Vyhledání adresy	X	X	X	X	X
Identifikace vozidla	X	X	X	X	X
Identifikace řidiče (předpoklad: digitální tachograf)	X	X	X	Není k dispozici	X
Aktuální poloha vozidla každých 15 minut	X	X	X	X	X
Jednoduchá jízdní historie	X	X	X	X	X
Jednoduchá analýza využití týkající se vozidel	X	X	X	Není k dispozici	X
10denní jízdní historie pro monitorování vozového parku a analýzu nasazení (mimo aktuálního dne)	X	X	X	X	X
Průměrný dosah spotřeby při použití	X	X	X	Není k dispozici	X
Emise CO2	X	X	X	Není k dispozici	X
Průměrná spotřeba za jízdy	X	X	X	Není k dispozici	X
Průměrná spotřeba při stání	X	X	X	Není k dispozici	X
Spotřeba při použití	X	X	X	Není k dispozici	X
Doba provozu motoru	X	X	X	Není k dispozici	X

Doba jízdy	X	X	X	Není k dispozici	X
Prostoj	X	X	X	Není k dispozici	X
Průměrná spotřeba při použití	X	X	X	Není k dispozici	X
Ujetá trasa	X	X	X	X	X
Průměrná celková hmotnost	X	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	X
Průměrná rychlost	X	X	X	Není k dispozici	X
Dny použití	X	X	X	X	X
Kontrola odjezdů maximálně 30 dní nazpět ve spojení s aplikací MAN Driver (*Použití pro zákazníky v Evropě)	jen pro nákladní vozidla MAN	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	X
Stažení kontroly odjezdů ve formátu PDF (*Použití pro zákazníky v Evropě)	jen pro nákladní vozidla MAN	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici	X

*Kontrola odjezdů není k dispozici pro zákazníky z Latinské Ameriky.

Technické předpoklady

Chcete-li využívat službu Essentials, musí být Vaše vozidla vybavena následujícím způsobem:

	Nákladní automobil MAN	MAN autobus	MAN dodávka	Non-MAN vozidlo (RIO Box v režimu FMS)
Použití RIO boxu (jeho zpřístupnění není součástí VOP služeb)	X	X	Od model. roku 21 k dispozici s vybavením vysílačem OCU3	X

Chcete-li využívat službu Essentials, musí být pracoviště vybaveno následujícím způsobem:

- Použití terminálu s přístupem na internet, např. počítač (není součástí nabídky RIO) s operačním systémem Windows 7 nebo novějším
- Internetový prohlížeč (Doporučujeme používat aktuální verzi těchto prohlížečů: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. Při použití jiných prohlížečů nemůžeme zaručit neomezenou funkčnost).