

## Descriptif des prestations Geo Data Flow

### Informations générales

Geo Data Flow est un service payant qui recueille des données de véhicule pour les transmettre à des systèmes tiers par le biais d'interfaces.

### Aperçu des prestations :

Une fois que les véhicules de la flotte ont été ajoutés dans l'interface d'administration RIO de la plateforme RIO et que le service Geo Data Flow a été acheté sur la Marketplace pour lesdits véhicules, les prestations suivantes de Geo Data Flow sont disponibles pour les différentes catégories de véhicule :

*Aperçu des prestations pour les véhicules équipés de la RIO Box*

Fonctionnalités/données	Camion MAN	Bus MAN	Van MAN	Véhicule autre que MAN (RIO Box en mode FMS)
La position actuelle du véhicule 1 x toutes les 15 minutes avec les données suivantes : - Position - Kilométrage - Vitesse - Niveau de carburant	X	X	X	X
Mise à disposition de systèmes tiers des données par le biais d'interfaces.	X	X	X	X
Conservation et mise à disposition de systèmes tiers des données pendant maximum 7 jours.	X	X	X	X

Différences de l'étendue des données et des fonctions par rapport à la RIO Box pour les clients dont les véhicules sont équipés d'un TBM2 (module embarqué de télématique 2) : Transmission de la localisation actuelle du véhicule 1x par minute.



LOGISTIK IM FLUSS.

*Aperçu des prestations pour les véhicules équipés d'un matériel tiers*

Les utilisateurs peuvent également lier un matériel tiers à la plateforme RIO et ensuite transférer les données par le biais de l'interface RIO. À cet effet, le service Mixed Fleet Bridge doit avoir été réservé pour ces véhicules. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux CGV et au descriptif des prestations du service Mixed Fleet Bridge.

<b>Fonctionnalités/données</b>	<b>Véhicules équipés d'un matériel tiers</b>
Mise à disposition de systèmes tiers des données par le biais d'interfaces.	X
Conservation et mise à disposition de systèmes tiers des données pendant maximum 7 jours.	X



LOGISTIK IM FLUSS.

## Conditions préalables techniques

Afin que vous puissiez utiliser Geo Data Flow par le biais de la RIO Box, vous devez équiper vos véhicules comme suit :

	Camion MAN	Bus MAN	Van MAN	Véhicule autre que MAN (RIO Box en mode FMS)
Utilisation d'une RIO Box (dont la mise à disposition n'est pas une composante des CGV de services)	X			
Alternative : Utilisation d'un TBM2 avec service MAN Bridge activé, monté en série ou posté-quipé conformément à la MAN TI (la mise à disposition n'est pas une composante des CGV de services)	X Condition préalable : TBM2 avec au moins la version de logiciel 3.2	X	X	X
L'interface RIO associée doit être intégrée dans le système tiers.  Cette intégration est assurée par l'utilisateur ou par son partenaire. TBDS ne procède pas à l'intégration de l'interface RIO dans le système tiers.	X	X	X	X

Le véhicule doit être accessible via une liaison radio pour la configuration de la transmission des données toutes les 15 minutes et avoir été reconfiguré avec succès. Une liaison radio ne peut être établie que si le contact est mis.



LOGISTIK IM FLUSS.

En cas d'utilisation d'un TBM2 : pour l'entrée en vigueur du service, il est nécessaire que le véhicule soit accessible via une connexion radio afin d'effectuer la configuration requise. Une liaison radio ne peut être établie que si le contact est mis. La commutation manuelle du système peut nécessiter plusieurs jours ouvrables.

Les conditions suivantes doivent être remplies avant de pouvoir Geo Data Flow au moyen de matériels tiers :

	<b>Véhicules équipés d'un matériel tiers</b>
L'utilisateur a réservé le service concerné auprès du fournisseur tiers et accepté les CGV de ce dernier.	X
L'utilisateur a réservé le service Mixed Fleet Bridge.	X
L'interface RIO associée doit être intégrée dans le système tiers.  Cette intégration est assurée par l'utilisateur ou par son partenaire. TBDS ne procède pas à l'intégration de l'interface RIO dans le système tiers.	X

Afin que vous puissiez utiliser Geo Data Flow, vous devez équiper votre poste de travail comme suit :

- Utilisation d'un terminal connecté à Internet (non fourni par RIO), un ordinateur par exemple, et équipé d'un système d'exploitation Windows 7 ou plus récent
- Navigateur Internet (nous conseillons d'utiliser la version actuelle des navigateurs suivants : Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. En cas d'utilisation d'autres navigateurs, nous ne pouvons pas garantir une fonctionnalité sans restriction).