



LOGISTIK IM FLUSS.

Specifikacije

Ko so vozila voznega parka v območju skrbništva nameščena na platformi RIO, lahko za različne kategorije vozil uporabljate naslednje storitve RIO Essentials:

Funkcionalnost/podatki	Truck	Avtobus	Kombi
Iskanje naslova	X	Storitev za to kategorijo vozil ni na voljo	X
Identifikacija vozila	X		X
Prepoznavanje voznika (pogoj: digitalni tahograf)	X		X
trenutni položaj vozila, vsakih 15 minut,	X		X
Preprosta zgodovina voženj in podatki iz analize uporabe	X		X
10-dnevna zgodovina podatkov v preteklosti za monitor voznega parka in analizo uporabe (z izjemo tekočega dne)	X		X
Dostop do armaturne plošče	X		X
Obseg porabe	X		X
Emisija CO2	X		X
Povprečna poraba med vožnjo	X		X
Povprečna poraba v mirovanju	X		X
Skupna poraba	X		X
Čas delovanja motorja	X		X
Čas vožnje	X		X
Čas mirovanja	X		X
Povprečna poraba	X		X
Pot	X		X
Povprečna skupna teža	X	Ni na voljo	
Povprečna hitrost	X	X	



LOGISTIK IM FLUSS.

Pre-odhod ček tekoč prislon pod vodstvom 30 days v skupaj z MAN DriverApp (*Uporaba za kupce v Evropi)	Ni na voljo		Ni na voljo
Travnato gričevje od pre-odhod ček & reševanje kot PDF oblika (*Uporaba za kupce v Evropi)	Ni na voljo		Ni na voljo

Splošne informacije

RIO Essentials je osnovni paket, ki je uporabniku brezplačno na voljo ob registraciji na platformi RIO. Za lažji začetek vključuje pomembne osnovne elemente iz različnih storitev RIO in je zato osnova za nadaljnje storitve in funkcije RIO. Nadaljnje storitve RIO in MAN lahko na RIO Marketplace naročite proti plačilu.

* Pre-odhod ček ni na voljo za stranke iz Latinske Amerike.

Tehnični pogoji

Za uporabo storitve RIO Essentials morajo biti vaša vozila opremljena, kot sledi:

	Truck	Avtobus	Kombi
uporaba dodatka RIO Box (njegovo zagotavljanje ni del SPP storitev),	X	Ni na voljo	X

Za uporabo storitve RIO Essentials mora biti delovno mesto opremljeno, kot sledi:

- Uporaba končne naprave, ki se lahko poveže z internetom, npr. računalnika (ga ne zagotovi RIO), z operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim.